

**ARNOLD-N**®

BR111 008-9

2325

Order Nr.



0802-75	Einholm-Pantograph
0248-2	Dachisolator
0725-10	Schraube
2325-001	Gehäuse kpl. mit Fenstern, Leuchtfasern, Führerständen und Pantographen
2325-2	Satz Fenster (4 Teile)
2325-78	Griffstangen (4 St.)
2325-10	Leuchtfasern lang (4 St.)
2325-11	Leuchtfasern kurz (4 St.)
2325-010	Führerstand 1 mit Lokführer
2325-4	Führerstand 2
2325-030	Rahmen kpl. mit Motor und Leiterplatte
2325-011	Leiterplatte kpl.
0236-76	Selensperrzelle
0205-25	Schraube
2022-30	Bundlager
2321-007	Getriebewelle
2022-020	Motor kpl.
0782-1	Kohlebürsten (2 St.)
0782-75	Druckfedern (2 St.)
2325-8	Rahmen
0201-79	Glühbirne
2321-53	Kontaktklammer
2321-006	Schaltplatte
2325-005	Drehgestell 1 kpl.
2325-004	Drehgestell 2 kpl.
0236-25	Zahnrad
0271-20	Achse
2325-51	Stromabnehmerpaar 1
2325-50	Stromabnehmerpaar 2
0441-4	Kupplung
2022-80	Kupplungsfeder
2325-009	Drehgestellblock 1 mit Stromabnehmern
2325-006	Drehgestellblock 2 mit Stromabnehmern
2325-007	Radsatz A
2321-009	Radsatz B mit Haftreifen
0202-52	Haftreifen (2 St.)
2325-6	Drehgestellblende
2321-7	Bodenwanne
0151-2	Linseneckschraube